

KV1

41 42

X1 X2

ПЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ВВОД1

KV2

43 44

X3 X4

ПЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ВВОД2

K5

45 46

X5 X6

1QF Контакт состояния

K6

X7 X8

2QF КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ

3QF Контакт состояния

КЗ

X13 X14

3QF АВАРИЯ

K4

X15 X16
2QF ABAP161

